



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводной аэрограф Vesta 170 кра



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Внешний вид устройства	4
3. Внимание	4
4. Чистка и обслуживание	5
5. FAQ	5
6. Устранение неисправностей.....	5
7. Использование.....	6
8. Технические характеристики	7

Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Меры предосторожности

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием аэрографа и используйте в соответствии с руководством.

Если аэрограф стал неисправен во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите использование.

После каждого распыления вязких продуктов, очистите распылитель с помощью распыления чистой воды.

Не используйте поврежденные адаптеры, шнуры питания и розетки, которые слишком ослаблены, во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, возгорания и т. д.

Не вскрывайте, не модифицируйте и не ремонтируйте аэрограф самостоятельно. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.

Не допускайте падения или удара устройства, чтобы избежать возникновения неисправностей.

Распыление горячих жидкостей невозможно через данное устройство. Пожалуйста, не заполняйте резервуар горячей водой.

Не допускайте контакта с жидкостью аэрографа или зарядного устройства.

Берегите детей. Разрешено использование под присмотром взрослых людей.

2. Внешний вид устройства



3. Внимание

1. Перед использованием рекомендуется набрать жидкость, а затем налить ее в резервуар для воды, чтобы избежать вытекания краски.
2. Аэрограф можно носить с собой. Пожалуйста, используйте контейнер для воды на 15 мл при переноске.
3. Поверхность корпуса можно протирать влажной тканью, но нельзя мыть в воде.
4. Распыление возможно только для тех продуктов по уходу за кожей, которые имеют водянистую текстуру, например термальная вода, тонер, эссенция и т. д., но аэрограф не может распылять эмульсию, крем и порошковые средства. Использование этих средств может привести к засорению сопла. Используйте эти средства после каждого использования, чтобы остатки жидкости не блокировали сопло.
5. Очищайте устройство и резервуар после каждого использования, чтобы остатки жидкости не блокировали сопло.
6. Следите за тем, чтобы аэрограф был достаточно заряжен. Распыление может быть неравномерным, если батарея заряжена недостаточно. Если батарею в течение длительного времени не заряжать, она может перестать заряжаться.
7. Пожалуйста, заряжайте вовремя.

4. Чистка и обслуживание

1. Откройте крышку и поверните, чтобы снять резервуар для воды.
2. Сначала промойте резервуар для жидкости чистой водой. Затем добавьте чистую воду в резервуар для воды и распылите её несколько раз, чтобы убедиться, что сопло чистое и не забито.
3. Высушите резервуар для жидкости естественным путем (нельзя использовать горячий воздух фена или класть на обогреватель, использовать высокотемпературную сушку).
4. Установите бак для воды обратно.

5. FAQ

1. Как долго я могу опрыскивать после заполнения бака?
В зависимости от консистенции средств по уходу за кожей время распыления будет немного отличаться.
2. Может ли продукт распылять эмульсию?
Нет, так как вязкость эмульсии слишком высока, она заблокирует сопло.
3. Могу ли я использовать его после нанесения макияжа?
Не рекомендуется использовать после макияжа. Спрей у данного аэрографа довольно плотный. Чтобы не образовалась водной пленки на лице, не направляйте распылитель на одно и то же место слишком долго.

6. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Не распыляет	Закончилась жидкость в резервуаре	Добавьте жидкость в резервуар
	Аэрограф разрядился	Заряжайте вовремя
	Кнопка распыления не нажата	Нажмите на кнопку, включающую распыление
	Жидкость добавлена неправильно	Распыление возможно только для средств с водянистой текстурой.
	Забилось сопло	Прочистите с помощью шила или специальной иглы и перезапустите

Не заряжается	Кабель плохо подключен к устройству	Подключите повторно
	Кабель не подключен к электросети	Подключите розетку снова к сети
	Кабель не работает	Замените кабель зарядки

7. Использование

Подготовка к использованию

1. Откройте резервуар для воды.
2. Добавьте водянистое косметическое средство в резервуар.
3. Нажмите кнопку включения и начнется распыление жидкости вместе с воздухом.

Очищайте аэрограф каждый раз, как использовали любой продукт, кроме термальной воды.

Использование

1. Нажмите на переключатель, чтобы начать распыление.
2. Направьте сопло в лицо, чтобы начать нанесение косметического продукта. Рекомендуемое расстояние нанесения составляет 10-15 см. Отрегулируйте данное расстояние под свои нужды.
3. После того, как нанесение будет завершено, нажмите на переключатель, чтобы отключить устройство. Все индикаторы должны погаснуть.

Зарядка

Загорится красный индикатор, когда начнется зарядка аэрографа. Обычно требуется от 3 до 5 часов до полной зарядки устройства. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор отключится.

8. Технические характеристики

Поток распыления	0,3 мм
Объем резервуара	5-15-35 мл
Питание	5 В, 1 А
Мощность	6 Вт
Ёмкость батареи	900 мА
Зарядка	Через USB
Комплектация	Аэрограф USB-зарядка Резервуар Руководство пользователя

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**