



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Игровой руль с педалями PXN V99 для PC/ PS4/ Xbox-One/ Xbox Series X/S



### СОДЕРЖАНИЕ


1. Техника безопасности .....	3
2. Об устройстве .....	3
3. Установка .....	3
4. Расширенные настройки .....	5

### 1. Техника безопасности

- Избегайте силового воздействия на устройство;
- Не подвергайте устройство воздействию влаги;
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур;
- Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно;
- Используйте только оригинальные аксессуары/детали;
- Если устройство издает необычный шум, нагревается или пахнет, немедленно прекратите его использование;
- Избегайте слишком длительных игровых сессий;
- Делайте перерыв на 10–15 минут после каждого часа использования продукта;
- Если вы почувствуете усталость или боль в руках, запястьях, руках, ногах или ступнях, прекратите игру и отдохните несколько часов, прежде чем возобновить игру;
- Если симптомы или боль сохраняются после возобновления игры, прекратите игру и обратитесь к врачу;
- Не просовывайте руки в отверстия рулевого колеса во время калибровки и игры. Когда устройство подключено к базе и включено, рулевое колесо калибруется. Во время калибровки рулевое колесо будет быстро вращаться на 450 градусов влево и вправо, а затем автоматически вернется в центральное положение и остановится.


Если устройство работает ненормально или возникают проблемы с калибровкой: Выключите консоль/ПК и полностью отсоедините источник питания от базы. Затем повторно подсоедините все кабели (включая источник питания, педаль и переключатель). Перезагрузите консоль или компьютер и снова войдите в игру.

### 2. Об устройстве




### 3. Установка

Сборка руля с основанием:  
Совместите рулевое колесо с соответствующим положением на основании. Возьмитесь за ступицу колеса и затяните стопорное кольцо.



### Установка на ПК:

- Шаг 1. Прикрепите руль к основанию;
  - Шаг 2. Подключите переключатель передач, педаль и другие компоненты к соответствующим портам на задней части основания;
  - Шаг 3. Подключите адаптер питания к розетке и подключите его к порту на задней стороне базы;
  - Шаг 4. Подключите основной USB-кабель базы к ПК;
  - Шаг 5. После подключения база пройдет настройку. Пожалуйста, не прикасайтесь к устройству в это время;
  - Шаг 6. После успешного подключения по умолчанию происходит переход в режим «DINPUT», загорается красный индикатор.
  - Шаг 7. В режиме «DINPUT» нажмите и удерживайте кнопку «HOME», чтобы переключиться в режим «XINPUT», загорится синий индикатор;
- Примечание. В режиме XINPUT колесо будет иметь только центрирующую силу (без обратной связи по силе).




### ПК:

Для системы XP: откройте «Панель управления» → «Игровые контроллеры», затем нажмите «Свойства» и «Проверить».

Для Windows 7 и более поздних версий: откройте «Панель управления» → «Устройства и принтеры» → щелкните правой кнопкой мыши значок игрового контроллера, выберите «Настройки игрового контроллера» и нажмите «Свойства» и «Проверить».


### XBOX ONE/XBOX SERIES:

- Шаг 1. Прикрепите руль к основанию;
- Шаг 2. Подключите переключатель передач, педаль и другие компоненты к соответствующим портам на задней части основания;
- Шаг 3. Подключите адаптер питания к розетке и подключите его к порту на задней стороне базы;
- Шаг 4. Подключите основной USB-кабель базы к XBOX;
- Шаг 5. Вставьте основной USB-кабель в USB-порт консоли XBOX ONE/XBOX SERIES и включите питание консоли XBOX ONE/XBOX SERIES;
- Шаг 6. После подключения база пройдет калибровку. Пожалуйста, не прикасайтесь к устройству в это время;
- Шаг 7. После успешного подключения зеленый индикатор загорится, и индикатор на контроллере XBOX ONE/XBOX SERIES также будет гореть.




#### PS4:

- Шаг 1. Прикрепите руль к основанию;  
 Шаг 2. Подключите переключатель передач, педаль и другие компоненты к соответствующим портам на задней части основания;  
 Шаг 3. Подключите адаптер питания к розетке и подключите его к порту на задней стороне базы;  
 Шаг 4. Подключите основной USB-кабель базы к PS4;  
 Шаг 5. Вставьте основной USB-кабель в USB-порт консоли PS4 и включите питание консоли PS4;  
 Шаг 6. После подключения база пройдет калибровку. Пожалуйста, не прикасайтесь к устройству в это время;  
 Шаг 7. После успешного подключения синий индикатор загорится, и индикатор на контроллере PS4 также будет гореть.



#### Крепление к столу:

- Шаг 1. Поместите базу в подходящее место на рабочем столе;  
 Шаг 2. Выньте монтажный кронштейн и с помощью шестигранного ключа ослабьте винт против часовой стрелки;  
 Шаг 3. После ослабления поместите монтажный кронштейн на железные пластины с обеих сторон основания;  
 Шаг 4. С помощью шестигранного ключа затяните винт по часовой стрелке.



#### 4. Расширенные настройки

Установите «RXN Wheel» на iOS или Google Play.

- Настройки, доступные в приложении:
- Выбор режима;
  - Установка угла;
  - Регулировка обратной связи руля;
  - Предустановка кнопок.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Соревновательный Центр



Приятного использования!