

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Ультразвуковой отпугиватель животных
и птиц RC-528**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Эксплуатация	3
3. Установки	3
4. Сборка и установка	4
5. Технические характеристики	4
6. Схема устройства	5
7. Предупреждения.....	5

1. Описание устройства

Устройство предназначено для отпугивания животных и птиц. Отпугиватель использует солнечную энергию для зарядки батареи. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) обнаруживает движение и передает сигнал. После этого ультразвуковой динамик издаст звуковой сигнал, который спугнет животных и птиц.

2. Эксплуатация

- Ультразвуковая волна: активируется, когда животное входит в зону действия ИК - датчика. Животные начинают чувствовать себя некомфортно и убегают из области.
- Мигающий белый светодиод: мигающий белый светодиод будет активирован, когда животное войдет в зону, тогда животное испугается и убежит.
- Стрельба и крики ястребов более эффективны для мелких птиц.
- Функция индикации зарядки: во время зарядки индикатор мигает. Когда зарядка завершится, индикатор погаснет.

3. Установки

- Ультразвуковая частота: 15–65 кГц.
- Тип звуков: выстрелы и клёкот орла. Переменный цикл работы.
- Мигающий белый свет: не работает днем, ночью работает автоматически.

Описание режимов переключателя:

- 1) Выключить
- 2) Ультразвуковая волна + вспышки белого света
- 3) Звуки + вспышки белого света
- 4) Ультразвуковая волна + звуки
- 5) Ультразвуковая волна + звуки + вспышки белого света



Примечание: мигание красного светодиода означает, что батарея разряжена.

4. Сборка и установка

- 1) Поместите устройство в сторону области, которую вы хотите защитить.
- 2) Выберите наиболее солнечное место, где солнечная панель будет получать как можно дольше солнечного света.
- 3) Осторожно втыкайте штырь, если устанавливаете отпугиватель в землю. Оставьте спицу на высоте 12 см или более над землей. Рекомендуется выкопать яму, а затем вставить блок, чтобы не повредить его.
- 4) Изделие можно воткнуть в землю, установить у стены или положить на ровную поверхность.
- 5) Если устройство не используется в течение длительного времени (более 1 месяца), то батарея может полностью разрядиться.

5. Технические характеристики

- Источник питания: солнечная энергия и литиевая батарея (3.7 В, 2000 мАч)
- Красный светодиод: показывает, что устройство включено.
- Синий светодиод: показывает состояние зарядки.
- Ток зарядки: 250 мА. (Выбор зарядного устройства: 5 В, 500 мА-1 А)
- Угол инфракрасного датчика: 110 градусов
- Дальность обнаружения: 6-8 метров в зависимости от размера животного (чем больше размер, тем больше диапазон)
- Дальность обнаружения и зона покрытия ультразвуком следующие:



6. Схема устройства



7. Предупреждения

- 1) Некоторые люди могут услышать звуки в диапазоне работы устройства. Рекомендуем устанавливать устройство как можно дальше от жилых помещений. Не устанавливайте устройство на детской игровой площадке.
- 2) Не закрывайте ИК-датчик или солнечную панель.
- 3) Для очистки устройства используйте мыло с водой. Не используйте агрессивные химикаты или абразивные чистящие средства, которые могут повредить устройство.
- 4) Продолжительность работы зависит от частоты срабатывания датчика.
- 5) Для штатной работы рекомендуем заряжать устройство от 1-2ч от сети и 4-5ч на солнце.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**